



## Eurocave Kohlefilter zu EuroCave- Weinklimaschrank

<b>Typ</b>	Eurocave
<b>Produzent</b>	EuroCave
<b>Artikelnummer</b>	00055795

### **Bemerkungen**

Wichtig für eine konstante Luftzirkulation! Ein Aktivkohlenfilter garantiert Ihnen einen konstanten Strom mit sauberer Frischluft im Schrank. Nur durch die jährliche Erneuerung des Aktivkohlenfilters können wir Ihnen eine optimale Frischluftzirkulation im Inneren des Schrankes gewährleisten. Die Zufuhr von Frischluft ist wichtig, um schlechte Gerüche und Fäulnis zu verhindern.

### **Passt zu**

Jährlicher Wechsel in Ihrem Weinklimaschrank empfohlen!

### **Degustationsnotizen**

Die meisten Weinklimaschrank-Modelle besitzen einen Zähler, welcher nach 365 Tagen einen visuellen Alarm auslöst und bei jedem Filterwechsel zurückgesetzt werden muss. Wie wird der Aktivkohlefilter meines EuroCave-Weinklima schrankes ausgewechselt? Der Filter befindet sich in einer kleinen Öffnung im inneren des Weinklimaschranks, links oben in der Rückwand. Bitte befolgen Sie die Anleitung in der Bedienungsanleitung! Betätigen Sie die Taste mit dem abgebildeten Aktivkohlefilter und drücken Sie auf "+" und im Anschluss gleich wieder auf das Filtersymbol. Der Zähler ist nun zurückgestellt und der Alarm ist ausgeschaltet. In 365 Tagen meldet sich das Gerät für den nächsten Wechsel.